

DOSTĘP DO MENU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „menu” przez 3 sekundy, aby przejść do trybu menu (diody LED pokazuje „F-XX”).

Użyj „+” lub „-”, aby wybrać żądane menu.

F-69 Tryb pilota

0: Tryb trzech przycisków (każdy przycisk dla niezależnej funkcji).

1: Tryb jednego przycisku (cykle OTWARCIE/STOP/ZAMKNIĘCIE).

F-14 Nauka pilota

Wybierz „F-14” (diody LED świeci stale „F-14”).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, aż usłyszysz sygnał „di-” (diody LED miga).

Zwolnij, następnie przytrzymaj przycisk 2, aż usłyszysz sygnał „di-” (diody LED miga).

Zwolnij, następnie przytrzymaj przycisk 3, aż usłyszysz sygnał „di-” (diody LED miga).

Krótko naciśnij „menu”, aby potwierdzić, nauka zakończona.

UWAGI DOTYCZĄCE FUNKCJI:

Tryb trzech przycisków (F-69=0): Przycisk 1 = OTWARCIE, Przycisk 2 = STOP, Przycisk 3 = ZAMKNIĘCIE.

Tryb jednego przycisku (F-69=1): Przycisk 1 przełącza OTWARCIE-STOP-ZAMKNIĘCIE.

MENU	FUNKCJA	WARTOŚĆ DOMYŚLNA	ZAKRES	OPIS
F-69	Tryb pilota zdalnego sterowania	0	0-1	0-tryb trójprzyciskowy 1-tryb jednoprzyciskowy
F-14	Programowanie pilota zdalnego sterowania	0	0-60	wskazujące liczbę zaprogramowanych pilotów