

HATO S06

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA

Bezprzewodowy pilot ścienny • wersja 433,92 MHz

1. PARAMETRY

- Częstotliwość: 433,92 MHz (wariant oferowany na aukcji)
- Kodowanie: kod zmienny KEELOQ • 2 kanały
- Zasilanie: bateria CR2032 3 V
- Temperatura pracy: od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- Zasięg: min. 30 m w terenie otwartym z urządzeniami HATO



2. MONTAŻ NA ŚCIANIE

- 1 Otwórz obudowę pilota ściennego.
- 2 Przykręć podstawę do ściany trzema wkrętami.
- 3 Zamknij obudowę pilota.

3. DOPISYWANIE DO KOMPATYBILNEGO NAPĘDU

- 1 Naciśnij przycisk CODE na centrali napędu.
- 2 Na wyświetlaczu centrali powinna pojawić się kropka.
- 3 Naciśnij wybrany przycisk pilota — kropka zgaśnie.
- 4 Naciśnij ten sam przycisk ponownie.
- 5 Miganie kropki potwierdza zakończenie uczenia.

UWAGA

Procedura dotyczy napędów z przyciskiem CODE i wyświetlaczem.
W innych odbiornikach sposób programowania może być odmienny.

4. WYMIANA BATERII I BEZPIECZEŃSTWO

Aby wymienić baterię, odkręć śruby z tyłu obudowy i zastosuj CR2032 3 V.
Pilot chroń przed deszczem, śniegiem, pyłem i silnym słońcem.
Programuj przy bramie w zasięgu wzroku; napęd może uruchomić się podczas nauki.